

LK-HD3 暗室红灯

操作手册

济宁鲁科检测器材有限公司

1 产品概述

LK-HD3 暗室红灯由本公司自主研发，LED 红光可调暗室专用洗片工具，本仪器采用经过抗氧化处理后的铝合金和软胶喷塑的 ABS 端壳作为外壳及 PVC 密封按键，可在洗片室的酸性气雾中长期使用。

2 按键功能



- 1. 极限指示灯
- 2. 亮度上调
- 3. 红光灯开关
- 4. 亮度下调

3 使用方法

暗室红灯通电后红灯闪烁一下自检，按一下“开灯/关灯”键红灯亮起。

3.1 开关灯键：点按开关键-开机/点按开关键-关机 循环。

3.2 亮度上调键：点按一下向上加 10%，长按此键-向上无级调光。

3.3 亮度下调键：点按一下向下减 10%，长按此键-向下无级调光。

注意： 红灯 PWM 输出最大最小极限时指示灯亮起，提示亮

度已到亮度上限或下限！每次上电默认为待机状态, 后续调光记忆, 直到断开电源复位。

用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。